

LUKTFRITT DASS TILL SOMMARSTUGAN

Detta behövs:

- en så av plast ca 60 l, i vars botten det borras ett tjugotal hål
- en bredare så, vars kanter är ca 10 cm höga
- två tegelstenar
- en säck torv

1. I den bredare sån placeras de två tegelstenarna samt drygt 10 cm med torv.
2. På tegelstenarna placeras den så som är hålförsedd i botten.
3. I botten på sån sätter man ett lager strö (t.ex. flis).
4. Efter varje besök på dasset tillsätter man strö i sån. Urinen rinner ner till det underliggande kärlet och neutraliseras, då den uppsugs av torven.
5. Då sån fyllts helt och hållet, efterkomposteras innehållet skilt för sig. Det räcker att man ca 1-2 ggr per sommar byter torv i det nedre kärlet.

